



2021年5月6日
株式会社ビジネスコネク

Genesis 7580g 設定シート

【スマートフォン読み取り時設定】

下記バーコードを読み取ることで、携帯端末やその他のLED デバイスのバーコード読み取りに最適化します。



PAPSPC.

プレゼンテーションモード



【リカバリー用設定資料】

下記[1]から[3]を順に読み取ることにより、機器初期化の後、必要な設定を行います。

[1] 7580g 初期化



標準の製品デフォルト設定

7580g 初期化 (工場出荷時設定)

[2] CR コード追加



CR サフィックスの追加

CR コードの追加

[3] スマートフォン読み取り時設定

下記バーコードを読み取ることで、携帯端末やその他の LED デバイスのバーコード読み取りに最適化します。



PAPSPC.

プレゼンテーションモード

以上