

KDC280 USB接続用初期設定

株式会社ビジネスコネク

KDC280は、工場出荷時初期設定として「Bluetooth接続モード」になっています。

USB接続にてPCへデータ転送する際は、最初に以下の設定バーコードを順に読み込んで下さい。

[1] 工場出荷時設定にする

バーコード読み取り後、液晶画面上部の緑ランプが消えたら次の手順に進む。



[2] USB接続のための設定をする



以上で、USB接続用の設定は完了です。

【補足】 手動での設定変更

本設定変更は、バーコードリーダー本体を直接操作することでも可能です。

以下に手順を示します。

[1] メニューを起動する



バーコードリーダー本体の上下ボタンを同時に押し
メニューを起動する。

[2] 工場出荷時設定にする

[システム設定] - [工場出荷設定] - [実行&終了]

[3] USB接続のための設定をする（以下2つの設定）

[スキャンオプション] - [読取 接続のみ] - [無効] を選択し [保存&終了]

[データ処理設定] - [送信と保存] - [保存のみ] を選択し [保存&終了]

トップメニューに戻り、[メニュー終了]

以上